

KOMPOTOI

Damit
alles gut
läuft!

ANLEITUNG ZUM LEEREN DES VOLLEN URINTANKS ... in einen Zwischenbehälter (mit Pumpe)

Im Verhältnis 1:10 mit Wasser vermischt, kann der Urin für private Verwendungen ausgebracht werden.



A Urinstand regelmäßig kontrollieren. Zum Leeren wie folgt vorgehen: Kabine abschließen.



B Wartungsraum aufschließen und Klappe für den Urintank öffnen.



C Schlauch mit Gardena-Adapter an den Urintank anschließen.



D Pumpe (z.B. Bohrmaschinpumpe) verbinden und Schlauchende in den Zwischenbehälter legen.



E Roten Hebel nach unten drehen.



F Urin mit der Pumpe abpumpen.



G Wenn der Urintank leer ist, roten Hebel zum schließen wieder nach oben drehen und Schlauch abhängen.



H Klappe und Wartungsraum wieder schließen und Kabine wieder öffnen.



KOMPOTOI

KOMPOTOI

Damit
alles gut
läuft!

ANLEITUNG ZUM LEEREN DES VOLLEN URINTANKS ... direkt in die Kanalisation (ohne Pumpe)



A Urinstand regelmäßig kontrollieren. Zum Leeren wie folgt vorgehen: Kabine abschließen.



B Anschluss an Kanalisation finden.



C Wartungsraum aufschließen.



D Klappe für den Urintank öffnen.



E Schlauch mit Gardena-Adapter an den Urintank anschließen.



F Anderes Schlauchende in die Kanalisation leiten, roten Hebel nach unten drehen und Urin ablaufen lassen.



G Wenn der Urintank leer ist, roten Hebel zum schließen wieder nach oben drehen und Schlauch abhängen.



H Klappe und Wartungsraum wieder schließen und Kabine wieder öffnen.



KOMPOTOI